

УТВЕРЖДЕНО

Приказ Директора ООО «ОЛДИ СВЕТ»

№ 277-О/от от 10.10.2017

Инструкция
по эксплуатации гирлянды КЛИП-ЛАЙТ (LED-LP-100M-150-12V)

Чтобы ваша светодиодная гирлянда служила вам долго, обязательно следует соблюдать указания по технике безопасности и эксплуатации, приведенные ниже. Просьба сохранить данную инструкцию.

Внимание! Все работы по монтажу и обслуживанию гирлянд должны производиться при выключенном напряжении питающей сети.

Электрические подсоединения разрешается выполнять только специалистам, имеющим соответствующий допуск и квалификацию на проведение данных работ.

Данная гирлянда предназначена для применения, как в помещениях, так и на улице.

Каждый светодиод в гирлянде подключен параллельно.

Гирлянда работает только с понижающим трансформатором для КЛИП-ЛАЙТ J83 (выходящее напряжение DC = 12 V; мощность: 150 W; количество каналов: 4 (по 25 м. на каждый); степень защиты: IP 44).

Монтаж: необходимо разрезать гирлянду на 4 примерно равные части и каждую из них подсоединить к одному из 4-х разъемов трансформатора.

Требования по технике безопасности

Светодиодная гирлянда КЛИП-ЛАЙТ подключается 4 нитями по 25 метров каждая. Подключение всей бухты (100 метров) возможно, но не желательно из-за неравномерности свечения.

- Монтаж, замену, чистку гирлянд сухой или влажной тканью без погружения в воду гирлянд, производить только при отключенной электрической сети.
- Запрещено попадание влаги на электропроводящие части.
- Запрещена эксплуатация гирлянды с поврежденным корпусом или изоляцией.
- Запрещается любое внесение произвольных конструктивных изменений в конструкцию гирлянд. В противном случае производитель не гарантирует исправную работу прибора и не несет никаких гарантийных обязательств.

Директор



О.Н.Горункова